

Villavärmereglering

Thermomatics enkla reglerteknik håller din önskade inomhustemperatur inom 1°C, oavsett om det utomhus

- blåser kall nordan
- är fuktigt och råkallt
- är vårsolen som värmer

Thermomatic tar vara på all tillskottsvärme från lampor, TV, spis, diskmaskin, dammsugare eller personer som vistas i huset.

Du ställer bara in önskad temperatur på rumsgivaren.

Resten sköter Thermomatic om.

Thermomatic ger snabbt pengarna tillbaka genom

- Lågt inköpspris
- Hög energibesparing
- Mycket låg installationskostnad

Thermomatic är enkel att ställa in

- Ingen krånglig injustering av reglerkurva och förstärkning som på utegivarstyrd automatik.
- Bara en ratt för att justera värmen, Du behöver inte läsa långa bruksanvisningar eller anlita fackman för efterjusteringar.
- En ratt för att maxbegränsa framlednings-temperaturen till 10–80°C.
Bra vid golvvärme och vedeldning.

Thermomatic är enkel att installera

- Utegivare används inte, detta sparar in arbetet med kabeldragning till norrsidan.
- Reglercentral och motor är en enhet, som monteras direkt på shunten med universell montagesats och passar alla shuntar med 90° vridningsvinkel.
- Utrustningen ansluts via S-märkt nätadapter och därför krävs ingen behörig elektriker.
- Rumsgivaren ansluts med smidig 2-ledare som ingår i montagesatsen.

Thermomatic CBJ
Reglercentral och
reglermotor i en enhet



Rumsgivaren
RS

BÄST I TEST
Se Råd och Rön
nr 8 / 97



Beställningsdata

RSK nr	Art nr
490 54 05	12 13 01

ThermOmatic CBJ RS innehåller följande delar:
Motor/Reglercentral **ThermOmatic CBJ**
Rumsgivaren **RS**
Framledningsgivare
Nätadapter
Universell monteringsats
Rumsgivarkabel
Fästmateriel för kabel och givare

Tekniska data

ThermOmatic CBJ 24 V AC
Max vridmoment 15 Nm, 90° vridningsvinkel, max 35°C omgivningstemperatur.
Mått: L = 180 mm, B = 100 mm, T = 65 mm.

ThermOmatic RS Hölje och ratt av vit ABS-plast.

